

Garantie et guide d'entretien pour les planches et les carreaux en vinyle de luxe (pose plombante)

Instructions d'installation : Ce plancher LVT/LVP en PVC de 5 mm d'épaisseur est doté d'un endos surélevé antidérapant qui améliore la friction entre les planches et le sous-plancher, ce qui réduit le mouvement latéral. Ce plancher est également composé d'une couche de fibre de verre pour une stabilité dimensionnelle accrue. La couche d'usure transparente de 0,3 mm ou de 0,5 mm est dotée d'un revêtement de polyuréthane renforcé. Formats de planches offerts : 7 po x 48 po et 9 po x 60 po. Formats de carreaux offerts : 12 3/8 po x 24 5/8 po et 18 po x 36 po.

1. Avant l'installation

Vous pouvez installer les planches et les carreaux de vinyle à pose plombante sur la majorité des sous-planchers et des bases, notamment les bases de béton et de chape; les carreaux de céramique et de carrière; les bases de bois; les feuilles de plancher et les carreaux souples ainsi que les planchers métalliques et coulés. Assurez-vous que le taux d'humidité relative ne dépasse pas 75 % pendant de longues périodes, que le sous-plancher est droit, sec, plat, solide et exempt de fissures. Poncez les joints surélevés et remplissez les joints trop bas pour éviter que des défauts ne transparaissent sur le plancher.

Vous pouvez également installer ce plancher sur un sous-plancher chauffant ou une sous-couche chauffante à l'aide de la méthode d'adhérence permanente avec un adhésif recommandé pour un plancher LVT sur plusieurs bases (FuzBond Vinyl 4200). Assurez-vous toutefois que la température à la surface ne dépasse jamais 80,5 °F (27 °C). Laissez le plancher s'adapter à la température de la pièce où il sera posé pendant au moins 48 heures avant de commencer l'installation.

N'empilez pas plus de quatre boîtes de planches. Retirez toutes les planches des boîtes au moins 30 minutes avant l'installation. Assurez-vous que la température de la pièce se situe entre 64,5 °F et 79 °F (entre 18 °C et 27 °C) 48 heures avant l'installation et pendant l'installation. Évitez les variations de température extrêmes qui peuvent se produire dans le jour et durant la nuit. Par exemple, utilisez des rideaux pour les vérandas et les fenêtres orientées vers le Sud afin de minimiser les variations de température. Faites attention aux sources de chaleur intense (poêle à bois, plinthe électrique, etc.), car la température des surfaces qui les entourent peut être supérieure à 80,5 °F (27 °C).

2. Installation

Assurez-vous que les couleurs et la quantité correspondent à celles commandées et que les planches ou les carreaux font partie du même lot. Ne mélangez pas des planches ou des carreaux de plusieurs lots différents dans une même zone visuelle sans avoir effectué une inspection visuelle au préalable. Inspectez l'endos pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages qui pourraient empêcher la planche ou le carreau d'être posé à plat. Tracez la ligne centrale avant de commencer l'installation, et vérifiez-la pour garantir un plancher d'équerre. Pour obtenir un résultat aléatoire, décalez les planches. Nous vous recommandons de laisser un écart d'au moins 6 po (15 cm) entre l'extrémité d'une planche et le joint d'extrémité adjacent. Pour couper une planche, utilisez un couteau tranchant et commencez par le dessus; assurez-vous de couper à 90 degrés et faites deux rainures, la deuxième coupera la couche renforcée en fibre de verre. Pliez la planche pour « ouvrir » la rainure, puis terminez la coupe à l'endos de la planche. **Il y a trois méthodes de pose recommandées, selon la superficie de la pièce et le type de circulation attendue.**

Pose sans colle : pour un usage résidentiel où la pièce a une longueur maximale de 13 pi (4 m), ce plancher peut être installé sans adhésif. Assurez-vous que les planches ou les carreaux sont bien appuyés contre le mur, mais qu'ils ne sont pas trop serrés. Pour faciliter l'installation, utilisez un ruban adhésif à double face pour sécuriser la première rangée, puis retirez-le lorsque le plancher est installé.

Pose par interblocage : pour un usage commercial où la pièce a une longueur maximale de 26 pi (8 m) ou pour un usage résidentiel où la pièce mesure entre 13 pi (4 m) et 26 pi (8 m) de long, un système à interblocage est requis. Appliquez une bande de 6 po (15 cm) d'adhésif FuzBond Vinyl 4200 sur tout le périmètre de la pièce et une autre bande sur la largeur de la pièce à intervalles de 8 pi (2,5 m). Nous vous recommandons d'utiliser une truelle à encoches en U de 1/16 po x 1/32 po x 1/32 po. Pour les usages résidentiels, vous pouvez remplacer l'adhésif par un ruban adhésif à double face de grande qualité pour obtenir le même effet d'interblocage.

Pose SmartGrip : pour tous les autres usages résidentiels et commerciaux où la pièce mesure 26 pi (8 m) de long ou plus, ou pour les endroits où il y a énormément de circulation, nous vous recommandons d'appliquer l'adhésif FuzBond Vinyl 4200 partout pour coller le plancher. Vous devriez également appliquer l'adhésif dans toute la pièce si elle est exposée à une température élevée (par exemple s'il y a des fenêtres orientées vers le Sud ou des fenêtres au plafond). Nous vous recommandons d'utiliser une truelle à encoches en U de 1/16 po x 1/32 po x 1/32 po.

Peu importe le type de pose choisi, veuillez vous assurer que les planches ou les carreaux sont bien appuyés contre les murs, les cadres de porte, etc., mais qu'ils ne sont pas trop serrés. Dans les endroits soumis à des charges dynamiques lourdes, le plancher doit être entièrement collé. Pour ce faire, appliquez l'adhésif FuzBond Vinyl 4200 sur toute la surface avant de poser le plancher. Nous vous recommandons d'utiliser une truelle à encoches carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po à cette fin.

3. Entretien après l'installation

Pour nettoyer le plancher, utilisez une brosse, un chiffon sec ou un aspirateur. Pour laver le plancher, utilisez le nettoyant pour le vinyle FuzClean sur un tissu éponge ou une vadrouille en microfibre. N'oubliez pas de fermer le store ou les rideaux pour protéger le plancher contre la chaleur et la décoloration due à la lumière directe du soleil. Les changements de température extrêmes du plancher peuvent causer la dilatation des joints ou l'apparition d'écarts.

Tous les jours/toutes les semaines : passez la vadrouille, le balai ou l'aspirateur pour éliminer la poussière et la saleté. Au besoin, lavez le plancher avec le nettoyant FuzClean pour le vinyle pour éliminer les taches tenaces.

* Remarque : L'utilisation d'une brosse rotative peut causer le déplacement d'un plancher à pose plombante, particulièrement si une trop grande quantité de liquide est utilisée. Utilisez le moins d'eau possible pour éviter qu'elle ne s'infilte dans les joints. Les nettoyeurs à vapeur sont déconseillés, car ils peuvent endommager le plancher et causer une humidité excessive. * **Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le détaillant auprès duquel vous avez acheté votre plancher.**